

모듈 연결하기

기기 관리자 진입하기(공통)

상단 메뉴를 통해 진입하기

GDS Industry 하단의 아이콘을 통해 기기 관리자 기능에 진입 할 수 있습니다. '<u>여기</u>' 또는 ^또 아이콘을 터치하여 주십시오.



하단 메뉴를 통해 진입하기

GDS Industry 하단의 환경설정을 통해 기기 관리자 기능에 진입 할 수 있습니다. 하단의 환경설정 / 기기 관리자로 진입하여 주십시오.



VCI III 연결하기

무선으로 연결하기(Wi-Fi 다이렉트, B/T)

차량의 OBD-II 커넥터에 VCI III모듈을 연결하여 전원을 인가 후, 아래의 과정을 진행하여 주 십시오.



1. 기기 관리자의 VCI III 탭을 터치하여 주십시오.

ĥ	기기 관리자	⊊ £		
	VCI(Wireless)			
VCI 연결 정보				
	마지막 무선 연결 정보	433		
		[1]		
	펌웨어 버전	알레이프		
	현재 :	최신 01.41		
	핌웨어 버전을 확인할 수 \$	없습니다.		
무선 연결 설정		84		
VCI(Wireless)		상태		
영화해상 VCI 경상 및 신력 후 PNL 번호를 접력하여 주십시오.				
VCI(Wireless) 연결 참고 사항				
• VCIII 또는 VCI III를 08D 커덕터에 연성 후 선원 상태를 확인하십시오 • 다른 경치 (드리기 도통 또는 태분였 PC)가 연결되어 있는지 확인하십시오. • 연결하는 데 취대 소요 시간! 30초 (Wi-Fi Direct 연결의 경우)				

2. Q 아이콘을 통해 연결할 VCI III를 검색하여 주십시오.



3. 연결하려는 VCI III 시리얼 넘버를 확인후, 선택하여 주십시오.

	기기 관리자		[+] ⊋	
	VCI(Wireless)			
VCI 연결 정보				
	마지막 무선 연결 정보		세연결	
			ÎÎ	
	펌웨어 버전		업데이트	
	현재 ·	최신	01.41	
	핌웨어 버전을 확인할 수	없습니다.		
무선 연결 설정			৪ম	
VCI(Wr	eless)	-	्रथ	
VCLILN+D29246		2	경색물	

4 VCI III 연결이 완료되었습니다.



♥ VCI Ⅲ 점등 색상에 따른 상태 Tip

VCIⅢ의 전원 ON이 되었으나, 태블릿과 연결되지 않은 상태. (VCIⅢ연결 가이드를 통하여 연결 진행)
VCI III 와 태블릿이 정상 연결된 상태.
VCI III와 태블릿의 연결이 끊어진 상태. (OBD-II 커넥터에서 VCI III 를 다시 연결 후, 태블릿과의 연결을 재시도 하여 주십시오.)
VCI III 가 ECU 업그레이드를 수행 중
VCI III 가 주행데이터 저장모드인 상태.