

Diagnostic Expert – Analyse de MultiData

Cette fonction est similaire au diagnostic des données de capteur, qui prend en charge l'analyse de chaque élément de capteur de plusieurs contrôleurs montés sur le véhicule sur un seul écran en même temps.

* Il ne prend en charge que les modules prenant en charge le protocole de communication CAN.



Sélection des Éléments de Données du Capteur

Sélectionnez un élément de données de capteur à analyser.

Sélectionnez des éléments pour chaque système à analyser.

Sélectionnez l'ensemble des éléments

Fenêtre pour entrer mot de recherche

Annuler tous les articles

Étaler/plier

Analyse de données multiples

Réglage des données du capteur

Système

ENGINE **AT**

Engine Control Automatic Transaxle

Sélection d'élément ☒

Veuillez entrer le mot de recherche

Système	Nom du capteur
ENGINE	1 Capteur pos. pédale accélérateur
ENGINE	2 Soupape commande ...
ENGINE	3 Masse d'air par cylindre
ENGINE	4 Pression barométrique
ENGINE	5 Contacteur embr. (M/T)
ENGINE	6 A/C sur Interr.signal
ENGINE	7 Signal état position neutre ...
ENGINE	8 Contacteur frein 2
ENGINE	9 Contacteur frein 1
ENGINE	10 Relais compresseur A/C
ENGINE	11 Commut. soufflerie

Élément sélectionné ☐

Système	Nom du capteur
---------	----------------


Annuler **Setting Complete**

Mode

Cette section décrit le mode d'indication des données du capteur.

Mode au Texte


Il indique les données du capteur au format texte.



Systeme	Nom du capteur	Valeur	Unité
ENGINE	1 Capteur pos. pédale accélérateur	100	%
ENGINE	3 Masse d'air par cylindre	1500	mg/hab
ENGINE	9 Contacteur Frein 1	ON	-
ENGINE	12 Commut. sbl.	ON	-

Mode graphique à barres


Il indique les données du capteur sous forme de graphique à barres.




Systeme	Nom du capteur	Valeur	Unité
ENGINE	1 Capteur pos. pédale accélérateur	100	%
ENGINE	3 Masse d'air par cylindre	1500	mg/hab
ENGINE	9 Contacteur Frein 1	ON	-
ENGINE	12 Commut. sbl.	ON	-


Mode graphique

Il indique les données du capteur sélectionné sous forme de graphique.




Groupe d'utilisateurs


Vous pouvez utiliser la fonction Groupe d'utilisateurs via le bouton  dans le coin supérieur gauche de l'écran.




1. Après être entré dans la fonction Groupe d'utilisateurs, sélectionnez les éléments de données du capteur à regrouper.






2. Une fois la sélection des éléments terminée, créez un groupe via « Add a New Group (Ajouter un nouveau groupe) ».




3. La création du groupe est terminée.



		Vous pouvez supprimer un groupe créé.
		Vous pouvez modifier l'ordre des groupes.

Recherche


Après avoir saisi un mot de recherche, touchez, et vous pouvez rechercher les données du capteur. 🔍








Arrangement, Changement d'Unité

Vous pouvez organiser les éléments en touchant les noms des capteurs et changer l'unité en touchant l'unité.


Appuyez sur ▲ dans le coin supérieur droit de chaque titre.




Boutons de Fonctions Inférieurs

 Affichage sélectif	<p>Cela affiche uniquement les valeurs de capteur des éléments de données de capteur, qui ont été sélectionnés en fonction des besoins.</p> <p>Les valeurs entières des données du capteur sont affichées lorsque la fonction de sortie fixe est désactivée.</p>
 Test d'actionnement	<p>Vous pouvez vérifier le changement dans les données du capteur en forçant l'actionneur à travers le module de commande.</p> <p>Sélectionnez un système pour effectuer une conduite forcée.</p>
 Effacer les données	<p>Cela initialise les valeurs de données de capteur collectées et les récupère.</p>
 Arrêter	<p>Cette fonction collecte les valeurs des données du capteur sur une certaine durée de temps et arrête les valeurs des données du capteur. Les boutons « Start » et « Stop » fonctionnent à tour de rôle.</p>
 Données enregistrées	<p>Cette fonction analyse le fichier de données du capteur enregistré. Ceci est lié à la fonction d'analyse des données enregistrées.</p>

Contrôle d'Écran

1. Vous pouvez étendre ou plier l'écran en faisant glisser le bouton  vers le haut ou vers le bas.



2. Vous pouvez maximiser/réduire les éléments en mode graphique.

