



П диагностика — зафиксированные данные

Предоставляется возможность просмотра данных, сохраненных на планшетном ПК, а также копирования данных о вождении, сохраненных в VCI II.



Основные операции

Пользователь может просматривать данные, сохраненные на планшетном ПК, делиться ими или удалять их в зависимости от своих потребностей.



Открытие файлов

Файл сохраненных данных (.GSR)


Данные можно просматривать в текстовом режиме и режиме графика.



The screenshot shows the 'GDS-Smart' app interface in 'Text Mode'. The title bar at the top reads 'GDS-Smart'. Below it, the header 'Записанные данные (7)' is visible. The main content area displays a list of 14 data items, each with a checkbox, a name, and a value. The items are as follows:

Название датчика	Значение	Единица
<input type="checkbox"/> Встроенный инвертирующий	ON	-
<input type="checkbox"/> Встроенный SMART162	OFF	-
<input type="checkbox"/> Встроенный SMART163	OFF	-
<input type="checkbox"/> Встроенный SMART164	OFF	-
<input type="checkbox"/> Встроенный датчик уровня топлива	0%	-
<input type="checkbox"/> Оффлайн датчик давления топлива двигателя (работает датчик)	0.000	MPa
<input type="checkbox"/> Напряжение датчика давления топлива двигателя	0.0	V
<input type="checkbox"/> Угол открытия РП/Регулятор давления топлива	20%	0%
<input type="checkbox"/> Угол открытия РП/Регулятор давления топлива	-4.0	0%
<input type="checkbox"/> Заданное значение давления топлива двигателя	0.00	MPa
<input type="checkbox"/> Заданное значение давления топлива (оборачивание)	0.00	MPa
<input type="checkbox"/> Реальное значение давления топлива (оборачивание)	0.0	MPa
<input type="checkbox"/> Реальное значение давления топлива	0.0	MPa


«Text Mode»








«Graph Mode»

Файлы изображений

Можно просматривать сохраненные файлы изображений.




	Увеличить/уменьшить
	Просмотр одной страницы изображения
	Просмотр нескольких страниц изображений (максимум 4 страницы)
	Подробные сведения об изображениях
	Печать

Отправка, публикация, экспорт и удаление данных

Отправка


Выбранное изображение можно отправить на сервер.

*При входе в систему с другого планшета загруженные данные можно просмотреть на вкладке «Сервер».



Публикация

Данными можно поделиться, используя разные методы, поддерживаемые планшетом.




Экспорт

Данные можно экспортировать с помощью внешнего устройства для сохранения.



Удаление

Удаление данных выполняется с помощью кнопки «Удалить».



Копирование данных

Предусмотрена возможность копирования и вставки файлов данных, сохраненных в VCI, на планшетный компьютер.

Выберите данные для копирования и нажмите кнопку «Копирование данных».

✳ Путь сохранения файла на внутреннем устройстве хранения:

KDS2_UserData/Record.

