

부가기능


차량 수리 후 부가적인 설정이나 테스트, 초기화 등의 기능을 지원합니다.
차량에 따라 지원되는 항목이 다르며, 차량 조건에 주의가 필요합니다.



기본 동작


검색

🔍 을 터치하여, 검색어 입력을 통해 기능을 검색할 수 있습니다.




즐거찾기

★ 을 터치하여, 자주 사용하는 기능을 즐겨찾기 리스트에 설정 할 수 있습니다.




통계

e-Report 데이터를 기반으로 선택된 차종의 전체 부가기능 수행횟수를 확인 할 수 있습니다.




정렬

기능 목록의 정렬 순서 변경 및 항목별 필터를 할 수 있습니다.



가이드 보기

More+ 을 통하여 선택된 부가기능에 대한 간략한 가이드를 제공받을 수 있습니다.



! 주의

- 부적절한 방법으로 부가기능 동작 시 차량 또는 관련 부품의 손상 위험이 있습니다.
- 기능 수행중에는 시스템 버튼(뒤로가기/홈/메뉴)등의 다른 기능이 동작하지 않도록 주의하여 주십시오.
- 차량 상태 및 조건이 적합하지 않은 경우 해당 부가기능이 실패할 수 있습니다.