

사양정보

차량에 장착된 제어기의 사양정보(파트넘버, H/W, S/W 등)를 보여줍니다.



기본 동작

기능 진입 시, 선택된 제어기의 사양정보를 검색합니다.

재검색 / 중지

하단의 '중지' 버튼을 통해 검색을 중지 할 수 있으며, 제어기 우측의 '재검색' 버튼을 통하여 다시 검색 할 수 있습니다.

