



고장코드 검색

차량에 장착된 한 개, 또는 다수의 시스템의 고장코드를 검색하고, 발견된 고장코드와 관련된 상세정보 및 정비정보를 확인 할 수 있습니다.



기본 동작

검색된 고장코드는 시스템별 그룹 및 목록 형태로 확인 할 수 있습니다.




1	시스템별 / 고장코드별 리스트 보기를 설정 할 수 있습니다.
2	시스템 및 고장코드를 필터하여 원하는 항목을 볼 수 있습니다.
3	검색된 고장코드를 재검색 또는 삭제 할 수 있습니다.
4	고장코드를 검색하는데 소요된 시간을 보여줍니다.
5	시스템 및 고장코드의 그룹(파워트레인, 샤시, 바디)을 색 구분을 통하여 보여줍니다.


고장코드 검색 - 시스템

시스템별 검색된 고장코드의 갯수를 보여줍니다.

시스템을 선택하면 하단에 검색된 고장코드의 상세화면이 나타납니다.



상세화면의 고장코드를 선택하면, '고장코드' 화면으로 이동하며, 더 많은 정보를 제공할 수 있습니다.



상태 정보

고장코드 검색 결과에 대한 상태 정보입니다.

카드별 상태 정보

 통신중	차량과의 진단통신 중입니다.
 준비	진단통신을 준비중입니다.
10 고장코드	검색된 고장코드가 없습니다.
10 고장코드	검색된 고장코드의 갯수를 표출합니다.
! 통신실패	진단통신이 실패하였습니다.
! 통신실패	미지원 시스템입니다.


고장코드 상태 정보

현재	차량에서 현재 고장으로 인식한 고장코드 입니다.
과거	과거에 고장이 있었으나, 현재는 고장으로 인식하지 않은 고장코드 입니다.

고장코드 검색 - 고장코드


검색된 고장코드를 리스트 형태로 보여줍니다.

▼ ▲ 버튼을 통하여 고장코드에 대한 추가기능을 제공받을 수 있습니다.




스마트 링크

선택된 고장코드와 연관된 부가기능, 강제구동, 센서데이터 진단기능으로 바로가기 링크가 제공됩니다. 원하시는 항목을 선택하여 주십시오.




상태정보

선택된 고장코드에 고장유형, 고장진단 완료 유무, 경고등 상태등의 정보를 제공합니다.



고장상황 데이터

선택된 고장코드가 발생한 시점에 차량이 기억하고 있는 센서데이터를 표출합니다.



스마트 DTC 가이드

고장코드에 대해 예상원인, 점검절차 및 관련 배선/단품정보 등 발생한 고장코드를 점검하기 위한 여러 기능을 제공합니다.



DTC 요약

고장코드 발생의 예상 원인 및 점검 절차 등의 필요한 정보를 요약하여 보여줍니다.

