



Odborná diagnostika – aktualizace ECU

Účelem této funkce je upgradovat data na ECU (elektronická řídicí jednotka) k zlepšení výkonu vozidla nebo opravě známého problému.



Konfigurace obrazovky

Provádí vynucené samočinné řízení ovládače, který má být zkontrolován a kontroluje normální stav jízdy změnou údajů snímače.



1	Můžete zvolit automatický režim / manuální režim.
2	Můžete zkontrolovat všechny podporované seznamy upgradů ECU nebo seznam aktualizaci ECU, který odpovídají vybranému vozidlu a historii.
3	Můžete zkontrolovat název upgradu ECU a typ komunikačního modulu, který má být použit pro aktualizaci ECU.

Automatický režim


Komunikuje s vozidlem, automaticky prohledává aktualizaci ECU, která odpovídá vozidlu, a kontroluje ID ROM.

Může snížit možnost uživatele provést neplatnou aktualizaci ECU.

Hledání událostí a kontrola ID ROM

Aktuálně kontroluje aktualizace ECU a ID ROMu, které odpovídají vybranému vozidlu.


Pokud kontrola ID ROMu selhala, použijte ikonu na pravé straně ovladače nebo na spodním tlačítku a znova se pokuste o kontrolu ID ROMu.



Probíhá aktualizace ECU

Po zaškrnutí ID ROM stiskněte tlačítko Aktualizovat.

Aktualizace ECU bude zahájena.




Varování

Před provedením aktualizace ECU nezapomeňte zmáčknout tlačítko Oznámení v dolní části obrazovky pro zobrazení preventivních opatření.

Dokončení

Aktualizace ECU je dokončena po přesunutí klávesy Drive do polohy Vypnuto a Zapnuto, podle textu průvodce.


Ke kontrole stavu změny použijte poslední ID ROM a zkontrolujte, zda aktualizace ECU probíhá normálně.



Manuální režim

Manuální režim se používá při selhání automatického režimu, nebo k provedení alternativní aktualizace pro určité účely. Označuje všechny události související se zvoleným systémem, kdy je tato funkce spuštěna, a aktualizace ECU probíhá libovolně bez ohledu na aktuální ID ROM.

Po výběru aktualizace ECU na základě záměru uživatele musí uživatel zadat hesla.




Varování

- ✓ Pokud se vybraná událost a specifikace ovládače neshodují, může dojít k poškození ECU.
- ✓ Pokud selže automatický režim, měla by aktualizace pokračovat znova v manuálním režimu.
- ✓ Pokud se aktualizace v automatickém režimu nezdařila, vypněte IG na 10 sekund a opětovným zapnutím pokračujte v aktualizaci znova.

Zahájení aktualizace ECU

Aktualizace ECU bude zahájena.



Dokončení

Aktualizace ECU je dokončena po přesunutí tlačítka Řídit do polohy Vypnuto a Zapnuto, podle textu průvodce.

Ke kontrole stavu změny použijte nedávné ID ROM a zkontrolujte, zda se upgrade ECU provádí normálně.

