


Diagnostic Expert – Correction de champ numérique

Cela fournit une fonction de vérification du contrôleur avant la réparation du véhicule ou l'état de fonctionnement des pièces du véhicule.

Veillez suivre le guide fourni.


Les éléments pris en charge varient en fonction du véhicule sélectionné et une attention particulière doit être portée aux conditions du véhicule.



Opération de Base


Recherche

Vous pouvez rechercher une fonction souhaitée en saisissant un mot de recherche.




Organiser

Vous pouvez filtrer les résultats par système ou élément.




Opération de Fonction

1. Sélectionnez une fonction à tester.



2. Vérifiez la description de base et les conditions de test pour le test, puis appuyez sur le bouton « OK ».



Si aucun code d'erreur n'est trouvé, vous pouvez procéder au processus suivant.



< [Icons] Correction de champ numérique [Icons] [?]

Q245-878601234567 Q1457010117456782910 : 8 ° Q13 648986 [Icon]

Test Preparation **Test Conditions** BCV Test Test Completed

[Conditions de test]

Code d'erreur non trouvé

Appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

OK ANNULER

Ne touchez aucun bouton pendant l'exécution de cette fonction.

Correction de champ numérique

Test Preparation Test Conditions ECV Test **Test Completed**

TEST performance ECV

40.0 °C
-100.0 °C

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 1.00 s

► RÉSULTAT TEST ECV

	Test ECV: Non	Donnée test
Température atmosphérique	4.5 °C	Donc
Température de l'air ambiante	25.0 °C	

OK VÉRIFIER ANNULER

Ne touchez aucun bouton pendant l'exécution de cette fonction.

6. Affiche les résultats du test.

Vous pouvez enregistrer le résultat via le bouton « Rapport ».

- Les données sont enregistrées dans le chemin de 'NVCIDATA/Record'

The screenshot shows a software interface titled 'Correction de champ numérique'. It has four tabs: 'Test Preparation', 'Test Conditions', 'ECV Test', and 'Test Completed' (highlighted in green). Below the tabs, there's a section '[TEST performance ECV]' containing a table with columns: 'Statut', 'Année', 'Veh. / test', 'Num. du corr.', 'Date de test', and 'Prés. Mon'. The table has one row with values: '2021', '12345678901234567', '1', '21.07.05', and 'Prés. Mon'. Below the table, there's a section 'Informations de l'état du test' with a table showing 'Température extérieure' (1.0 °C), 'Température du moteur' (25.0 °C), and 'Qualité' (Bon). At the bottom, there are two buttons: 'QUITTER' and 'RAPPORT'. A red banner at the very bottom says 'Ne touchez aucun bouton pendant l'exécution de cette fonction.'

! Mise en garde



- Il existe des risques d'endommagement du véhicule ou des pièces concernées si des fonctions supplémentaires sont utilisées de manière inappropriée.
- Veuillez faire attention que les autres fonctions des boutons du système, etc. (Retour/Accueil/Menu) ne fonctionnent pas pendant que la fonction est en cours d'exécution.
- La fonction supplémentaire concernée peut ne pas fonctionner si l'état ou l'état du véhicule n'est pas approprié.