


## **Odborná diagnostika - Oprava digitálního pole**

Poskytuje funkci kontroly ovladače před opravou vozidla nebo provozním stavem částí vozidla.

Postupujte podle přiloženého průvodce.


Podporované položky se liší v závislosti na vybraném vozidle a je třeba věnovat pozornost podmínkám vozidla.



## Základní provoz


### Vyhledávání

Požadovanou funkci můžete vyhledat zadáním hledaného slova.




## Uspořádání

Výsledky můžete filtrovat podle systému nebo položky.




# Funkce provozu

1. Vyberte funkci, kterou chcete otestovat.



2. Zkontrolujte základní popis a podmínky testu a stiskněte tlačítko „OK“.



3. Zkontrolujte, zda je chybový kód nalezen nebo ne.

Pokud nejsou nalezeny žádné chybové kódy, můžete pokračovat následujícím postupem.

\* V případě chybového kódu zkontrolujte chybový kód systému.



4. Test probíhá.



6. Zobrazuje výsledky testu.

Výsledek můžete uložit pomocí tlačítka „Nahlásit“.

- Data jsou uložena v „KDS2\_UserData / Record“

The screenshot shows the 'Digital Field Fix' application interface. At the top, there are navigation icons and a title bar. Below the title bar, there are four tabs: 'Test Preparation', 'Test Conditions', 'ECV Test', and 'Test Completed'. The 'Test Completed' tab is highlighted in green. Below the tabs, there is a section titled '[ECV performance TEST]'. This section contains a table with vehicle information: Model (SORDITO), Year (2021), Vin. No. (H2526373737363), Dealer name, Test date (21.06.01), and PWA. No. Below the table, there is a section titled 'Information of Test Status' with a table showing 'Exposure Temperature' (2.5 °C), 'Ambient Air Temperature' (14.5 °C), and 'Result' (Good). Below this, there are two sections: 'DTC found before Test' and 'DTC found after Test'. At the bottom, there are two buttons: 'Report' and 'Exit'. A red banner at the very bottom reads 'Do not touch any system buttons while performing this function.'

## ! Varování



- V případě nesprávného ovládání dalších funkcí existuje nebezpečí poškození vozidla nebo příslušných dílů.
- Ujistěte se, že ostatní funkce systémových tlačítek (Zpět / Domů / Nabídka) nefungují, když je funkce prováděna.
- Příslušná doplňková funkce nemusí fungovat, pokud stav nebo stav vozidla nejsou vhodné.